



HAWE

HYDRAULIK

DISTRIBUIDORES MANUALES PROPORCIONALES DL - PSL - PSV

DISTRIBUIDORES DIRECCIONALES MANUALES TIPO DL

| Referencia | Modelo | Caudal Q _{max.} (l/min) | P. máx. | Rosca A, B | Rosca H, P, R | PVP |
|------------|--------|-------------------------------------|---------|----------------|------------------|-----|
| DL 1 | DL-1 | 12 ... 16 | 315 | G 1/4 | G 1/4 | |
| DL 2 | DL-2 | 20 ... 30 | 315 | G 1/4 G 3/8 | G 3/8 G 3/8 | |
| DL 3 | DL-3 | 30 ... 60 | 250 | G 3/8 G 1/2 | G 1/2 G 1/2 | |
| DL 4 | DL-4 | 90 | 250 | G 1/2 | G 3/4 | |

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES TIPO PSL Y PSV

| Referencia | Modelo | Caudal | | P. máx. | Rosca | | PVP |
|-------------|--------|--------------------|----------------------|---------|-------------------|--------------|-----|
| | | Q _{CONS.} | Q _{pu máx.} | | P y R | A y B | |
| PSL ... - 2 | | 3 ... 54 | 80 | 420 | G 1/2 | G 3/8 | |
| PSV ... - 2 | | 3 ... 54 | 80 | 420 | G 1/2 | G 3/8 | |
| PSL ... - 3 | | 3 ... 120 | 200 | 420 | G 1/2, G 3/4, G 1 | G 1/2, G 3/4 | |
| PSV ... - 3 | | 3 ... 120 | 200 | 420 | G 1/2, G 3/4, G 1 | G 1/2, G 3/4 | |
| PSL ... - 5 | | 16 ... 210 | 250 | 400 | G 1, G 1 1/4 | G 1 | |
| PSV ... - 5 | | 16 ... 210 | 250 | 400 | G 1, G 1 1/4 | G 1 | |

